

Brukerveiledning

Utstyr: Trio Parkettsliper

Revisjon: 01

Brukerveiledning

1. Utleier går i sammen med leietaker og sjekker at maskinen er fri for skader, mangler og at maskinen er rengjort. Tilførselskabelen skal ved utlevering alltid være fri for skade/brekkasje.
2. Monter 3 stk. slipeplater under maskinen i gummihylsene på den stor platen
3. Sett på ønsket papir
4. Koble til strøm, 16 Amp. Sikringskurs. Bruk kabel som følger maskinen.
5. Påse at støvposen er montert og riktig påsatt før sliping starter.
6. Løft slipeplatene opp fra gulvet når maskinen startes.
7. Senk maskinen forsiktig ned på gulvet og start sliping.
8. Under sliping MÅ filteret holdes rent ved å dreie noen ganger på håndtaket på toppen av maskinen og dunke opp og ned noen ganger med samme håndtak slik at støvet faller ned i posen. Dette må gjøres ganske ofte under hele sliping.
9. Når støvposen er full, tømmes denne.
10. Slipestøvet må oppbevares utendørs og luftig for å unngå selvantennelse av støvet.
11. Slip gulvet vekselvis med en kantmaskin. Bruk samme korning på kantmaskinen.
12. Støvsug gulvet grundig mellom hver slipeomgang.
13. Hvis der kommer støv ut av maskinen må maskinen stoppes og støvpose sjekkes mot hull eller rift.

Pass på at dette følger maskinen

når du mottar den :
Manglende innlevering av utlevert
tilleggsutstyr blir belastet etter
gjeldende prisliste.

	3 stk. Slipeplater m/borrelås
	Vekt
	Støvpose, Pris NOK 50,- pr. stk.
	Nødvendig slipepapir

Bruksområde	Sliping av parkettgulv
--------------------	------------------------

Sikkerhetshensyn	Oppbevar alltid slipestøvet utendørs og luftig p.g.a fare for selvantennelse. Ha alltid kabelen hengende over skulderen for å unngå skade på kabelen.
-------------------------	--

Rekvisita	Bruk kun papir levert av Naboen
------------------	---------------------------------



Rekkevidde:

Tilbakelevering: Utstyret skal tilbakeleveres i rengjort stand